SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

10/07 254-05/00 072416 REV.1

BRITANIA

Press Grill 2

MANUAL DE INSTRUÇÕES.

CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO

Um cordão elétrico (7) curto é fornecido com o aparelho para que se evitem acidentes. Uma extensão elétrica poderá ser usada com cautela. Se o usuário for usá-la, ele deverá certificar-se de que essa extensão pode suportar uma potência elétrica igual ou superior à do aparelho. A extensão deverá ser colocada de forma tal que não fique pendente de um balcão nem de uma mesa. Dessa forma, evita-se que ela seja puxada por crianças ou que alguém possa tropeçar. A potência elétrica deste aparelho está expressa na etiqueta situada na base do aparelho.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

•Antes de limpar o *Grill* e Sanduicheira *Press Grill* 2 Britânia, retirar o plugue (8) da tomada elétrica e deixá-lo esfriar para que sejam evitados acidentes.

•Não usar objetos pontiagudos nem cortar alimentos sobre o aparelho.

•Ao limpar, não usar produtos abrasivos nem palha de aço. Pois poderão danificar a superfície das chapas antiaderentes (4) bem como o acabamento do aparelho. Na seqüência, secar inteiramente o aparelho com um pano seco antes de guardá-lo.

•Depois de preparar o alimento, retirar sempre o plugue (8) da tomada elétrica para desligar o aparelho e deixá-lo aberto para esfriar.

•Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa antiaderente (4), esperar esfriar e então poderá remover a sujeira.

NÃO MERGULHAR O APARELHO EM ÁGUA NEM EM NENHUM OUTRO LÍQUIDO.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Press Grill* 2 Britânia.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico (7), no plugue (8) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar uma *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.

•Não tocar nas superfícies quentes. Segurar o aparelho por sua alça móvel (1).

•Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico (7), o plugue (8) nem o corpo do equipamento em água nem em outro líquido.

•Retirar o plugue (8) da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado ou mesmo antes de limpá-lo. Deixar o aparelho esfriar antes de remover ou acrescentar componentes.

•Quando usar o aparelho, certificar-se de deixar , pelo menos, 10 cm de espaço ao redor do aparelho para circulação de ar adequada. Nunca colocar nada em cima do aparelho.

•Não usar este equipamento ao ar livre.

•Não deixar o cordão elétrico (8) pender de bordas de mesas, balcões de outras superfícies nem tocar superfícies quentes.

•Não colocar o aparelho próximo de bocas de gás, de bocas elétricas nem de fogão.

•Manter o aparelho fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.

•Nunca desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico (7), segurar firmemente o plugue (8) e então puxar para desconectar.

•Sempre usar o aparelho em uma superfície seca e lisa. Não ligar o aparelho sobre superfícies com líquidos.

•Não usar produtos abrasivos para limpar o aparelho.

•O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de perder a garantia.

•Não utilizar o *Grill* e Sanduicheira *Press Grill* 2 para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.

•A temperatura das superfícies acessíveis poderá ser elevada enquanto o aparelho estiver sendo usado.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levar *a uma Assistência Técnica Autorizada* Britânia.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Exclusivamente para uso doméstico.

COMPONENTES

1.Alça móvel.
2.Lâmpada indicadora vermelha - Funcionamento.
3.Lâmpada indicadora verde - Temperatura.
4.Chapas antiaderentes.
5.Botão de temperatura.
6.Trava de segurança lateral.
7.Cordão elétrico.
8.Plugue.
9.Pés antiderrapantes.

USANDO SEU PRESS GRILL 2

1- Colocar o *Press Grill* 2 Britânia em uma superfície plana e seca. Assegurar-se de que há 10 cm de espaço ao redor do seu aparelho. Ligar o aparelho em uma tomada elétrica. Ao ligar o aparelho a lâmpada indicadora vermelha (2) "LIGADO" irá acender.

2- Girar o botão de temperatura (5) na posição desejada. A lâmpada indicadora verde (3) irá acender. Deixar o aparelho pré-aquecer fechado. Quando a temperatura correta for atingida, a lâmpada indicadora verde (3) irá apagar.

3- Colocar o alimento na chapa antiaderente (4) inferior do aparelho e fechar a tampa. Não é necessário apertar a alça (1) pois a dobradiça permitirá que a chapa antiaderente superior pressione ainda mais o alimento. Não usar a trava de segurança lateral (6) para bloquear a chapa (4) quando estiver aberta. Esta é uma característica de segurança para propósitos de armazenagem.

4- Durante o cozimento, a lâmpada indicadora verde (3) vai acender e apagar. Este é o ajuste automático de temperatura do aparelho para manter a temperatura de cozimento desejada.

5- Grelhar geralmente leva apenas alguns minutos, dependendo do que vai ser preparado. Verificar o alimento freqüentemente para certificar-se de que está sendo preparado de acordo com sua preferência.

6- Quando seu alimento estiver pronto, removê-lo com uma espátula de plástico ou madeira. Não usar utensílios de metal, pois este irá danificar as chapas antiaderentes (4).

7- Por fim, desligar o aparelho e retirar o plugue (8) da tomada elétrica.